

# TTL to RS-485 컨버터 사용설명서

---

■ 초소형 SIZE

■ 원거리통신지원 (최대 1.2Km, 권장 750m내)

■ 간단한 연결방법

P/N : 42.00500-9001

## 사용상 주의


---

1. 원거리 통신을 위해서 반드시 쌍폐어된 트위스트실드선을 사용할 것.
2. 통신선을 설치시 가능한 전원(파워)라인과 멀리하여 설치할 것.
3. 발전기 Controller 와 RS485 컨버터 연결 후 반드시 고정볼트를 채울 것.

## 결선방법

---

1. 연결용 커넥터 : 단자대
2. 결선방법 :
  - RS485 + : 상대편 RS485의 + 신호선
  - RS485 - : 상대편 RS485의 - 신호선
  - GND : 연결하지 않음
3. RS485 버스와 중간에 연결되는 경우는 컨버터 커넥터 내측에 있는 스위치(SW1)을 OFF(Dot 표시없게)하여 사용하세요.



Made in Korea